



## Instructions d'installation de selle FSP202 et FCP202

Pour une utilisation sur le PEHD  
(SDR 9-17 uniquement)

1. Assurez-vous d'avoir le bon type et la bonne taille de selle pour le tuyau.
2. Nettoyez soigneusement la surface du tuyau.
3. Lubrifiez la face du joint.
4. Montez la selle sur le tuyau avec la sortie dans la direction souhaitée.
5. Serrez uniformément les boulons et les écrous à 50 à 60 lb-pi, en gardant une distance et un couple uniformes de chaque côté.
6. Une fois la butée d'arrêt installée, revérifier le couple de serrage de la selle et resserrer si nécessaire.
7. Les selles Ford sont conçues pour résister à une pression d'eau jusqu'à la pression nominale de service du tuyau, mais sans la dépasser.
8. Les selles et autres matériaux de conduite de service doivent être installés une fois le test de pression de la conduite terminé.

**Important:** Une période de 24 heures entre l'installation et le resserrage est recommandée.

Cette selle taraudée **AWWA**