

# Installation des colliers de prise flexibles

Le moyen le plus rapide et le moins coûteux d'effectuer des raccordements principaux aux égouts.



1. Creuser la tranchée en exposant le diamètre extérieur de la conduite d'égout
2. Creuser un trou dans la canalisation d'égout d'un diamètre approprié correspondant au contour de la bague de positionnement Tap Saddle a.  
Utilisez une mèche de carottage de 5 po ou une scie cloche pour TST-4 et TSW-4  
b. Utilisez une mèche de carottage ou une scie cloche de 7 po pour TST-6 et TSW-6

3. Nettoyez la surface du tuyau et enlevez les arêtes vives
4. Enroulez les colliers autour du tuyau, engagez-les et glissez-en un de chaque côté du trou évidé

\*Reportez-vous aux instructions d'installation du TSPK-46 et suivez-les lorsque vous utilisez le kit de pression de selle de robinet Fernco

5. Positionnez le joint de la selle de robinet sur le tuyau avec la bague de positionnement à l'intérieur du trou évidé
6. Maintenez fermement la selle du robinet contre le tuyau et faites glisser les colliers en place et serrez pinces en tirant sur la queue
7. Serrez les colliers à 60"lbs. couple
8. Connectez le tuyau latéral de taille appropriée, serrez à 60"lbs. couple

