

Clé de service pour McAvity M-67

Cette clé peut être adaptée pour plusieurs marques et modèles de bornes à compression.

Clé de service

1. Insérer la clé dans le corps
2. Insérer l'écrou sur la tige supérieure
3. Visser l'écrou pour fermer la borne
4. Insérer la barre dans la clé
5. Dévisser le siège vers la gauche
6. Retirer la clé une fois le siège dévissé

